

Troliu snur PVC, elastsigil rost dilatate Barikell 3650



MAXJONEL SRL

CUI: RO21803460; J28/418/2007

Str. Fratii Buzesti, 76A, Bals, judet Olt, 235100

Comenzi: 0741 499 499 - 0757 101 819;

Piese schimb: 0785 850 961

comenzi@maxjonel.ro; www.maxjonel.ro

Cuprins

Troliu snur PVC, elastsigil rost dilatare Barikell 3650	1
1. Introducere	3
2. Caracteristici Tehnice	3
3. Informații Generale	3
3.1 Alimentare	3
3.2 Reguli de conducere pentru operator la locul de lucru	3
4. Procedura de start	4
4.1 Instalarea	4
4.2 Utilizarea mașinii	5
5. Curățarea mașinii	5
5.1 Întreținere și transport	5
6. Garantie	6

1. Introducere

Mașina descrisă în acest manual de instrucțiuni și de întreținere este un cărucior/troliu, pentru inserarea snurului/chederului de sigilare din PVC, în rostul de dilatare din role de 250 metri liniari până la 300 metri liniari.

Pentru a acționa mașina, utilizatorul se plasează în spatele acesteia, unde sunt atașate mânerul de poziționare.

Toate componentele folosite sunt testate și conforme cu legile în vigoare.

NOTĂ: Se recomandă utilizarea mașinii numai așa cum este prevăzut de producător. În cazul distrugerii, urmați reglementările de reciclare a țării în care are loc reciclarea.

2. Caracteristici Tehnice

Descriere	Unitate	
Dimensiuni	mm	680x1300x360 max.
Dimensiuni pachet	mm	750x1350x450
Greutate	Kg	46

3. Informații Generale

3.1 Alimentare

Mașina este pusă în mișcare de către operatorul calificat.

3.2 Reguli de conducere pentru operator la locul de lucru

În cazul în care se află persoane în vecinătatea mașinii, se recomandă o distanță de siguranță pentru a evita contactul accidental și / sau coincident cu mașina rulantă sau reziduurile de la prelucrare (tăiere din beton, pulverizator etc.). Înainte de a folosi mașina, toate piesele trebuie să fie examinate și verificate posibile defecte (șuruburi libere, piese deteriorate sau montate necorespunzător), pentru a asigura funcționarea corectă a pârghiilor și buna funcționare a pieselor necesare.

IMPORTANT:

Într-un loc bine aerisit, fără flăcări deschise și / sau scântei și cu un motor INOPERATIV, adăugați combustibil SUFICIENT.

Purtați întotdeauna echipament individual de protecție (mănuși, încălțăminte de siguranță, pălărie, cască, ochelari de protecție, îmbrăcăminte), care sunt în conformitate cu legile aplicabile pentru siguranța în timpul muncii.

IMPORTANT:

Din motive de stabilitate, se recomandă utilizarea mașinii numai pe suprafețe plane sau pe suprafețe cu o pantă 1-5%. Orice reparații, lucrări de întreținere obișnuite sau neobișnuite, trebuie efectuate cu motorul oprit. Uzura căruciorului în sine poate fi periculoasă în timpul menținerii mașinii, întotdeauna trebuie să poarte mănuși și să fie în general atent la efectuarea lucrărilor descrise mai sus.

Purtați, în principiu, îmbrăcăminte adecvată atunci când lucrați - NICIODATĂ să nu purtați haine largi sau alte materiale improprii pentru muncă. Locul de muncă trebuie să fie luminat în mod adecvat, astfel încât operatorul să aibă întotdeauna o vizibilitate bună. De asemenea, mediul de lucru trebuie să fie ventilat suficient, astfel încât evacuarea din motorul mașinii-unelte să se poată disipa.

Utilizați mașina în funcție de grosimea și consistența stratului de beton, care ar trebui să fie nivelat (Mișcarea manuală a operatorului mașinii}. Dacă lucrați la șantier cu drenuri în podea, care trebuie nivelate, acestea trebuie marcate cu barierele și / sau șinele de pază adecvate, care se află la cel puțin 1 m deasupra solului pertinent, pentru a evita orice situații periculoase. Pentru a începe procesul și pentru a evita pierderea controlului asupra mașinii, operatorul trebuie să fie întotdeauna situat la elementul de control înainte de pornirea mașinării.

MAȘINA TREBUIE OPERATA DOAR DE ADULȚI, CARE AU FOST INFORMAȚI CUM SE UTILIZEAZĂ.

Depozitați dispozitivul într-un loc închis și protejat de intemperii pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate. În timpul transportului mașinii de la un loc la altul, precum și în timpul încărcării și descărcării acesteia, trebuie păstrată o distanță sigură până la raza de rotire a brațului mecanic de ridicare. De asemenea, păstrați o distanță sigură când lucrați cu un camion elevator.

4. Procedura de start

4.1 Instalarea

Căruciorul este ambalat pentru transport. Descărcați mașina cu un camion elevator adecvat și poziționați totul pe o suprafață plană. Scoateți ambalajul superior, lateral și inferior și îndepărtați fasciculul vibrant cu brațul mecanic corespunzător, care este montat pe cârlig. (Aruncați ambalajul în urmăriind procedurile de protejare a mediului înconjurător. Respectați regulile aplicabile în țara dvs.). Pentru scoatere, folosiți funii sau centuri aprobate.

Căruciorul este livrat complet asamblat. Verificați la primirea aparatului, dacă toate piesele sunt intacte. Dacă sunt detectate inexactități, contactați imediat comerciantul sau producătorul (consultați acordul de achiziție).

4.2 Utilizarea mașinii

PREGĂTIREA MEDIULUI DE LUCRU

Eliberați suprafața de piese și materiale, care ar putea afecta procesul de nivelare a solului. Purtați echipamentul de protecție personală.

Iluminați zona de lucru cu iluminare adecvată, dacă există probleme cu vizibilitatea.

5. Curățarea mașinii

Curățați la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare, când praful este încă ușor de îndepărtat pentru a ușura alunecarea șnurului.

5.1 Întreținere și transport

Pentru a transporta dispozitivul pe șantier, utilizați un cărucior de transport. Nu folosiți căruciorul de transport pentru transporturile rutiere.

Pentru a transporta corect, operatorul trebuie să ia în considerare următoarele:

- 1) Mașina trebuie să fie într-o poziție echilibrată pe cărucior.
- 2) Mașina trebuie fixată cu centuri speciale.
- 3) Totul trebuie încărcat pe un vehicul adecvat în acest scop.
- 4) Vehiculul trebuie descărcat într-un loc adecvat.

Folosiți curele autorizate special pentru încărcare și descărcare. Pentru a ridica mașina, utilizați o macara sau un stivuitoare, compatibil cu greutatea mașinii (a se vedea datele tehnice).

6. Garanție

Pentru utilajele, vândute de compania BARIKELL SLR, acordăm o garanție, cu condiția ca aceasta să afecteze natura și utilizarea materialelor adecvate, în următoarele condiții:

- 1) Garanția este valabilă pentru douăzeci și patru (24) de luni.
- 2) Compania repară și / sau înlocuiește, ca piese sau agregate defecte recunoscute, la discreția sa.
- 3) Piesele reparate și / sau înlocuite sunt acoperite cu aceeași garanție ca și piesele originale, deci cu o perioadă de douăzeci și patru (24) de luni de la data înlocuirii.
- 4) Producătorul garantează transmiterea și înlocuirea pieselor defecte ale mașinii în timpul necesar pentru restaurarea mașinii.
- 5) Toate costurile pentru transportul pieselor de schimb în garanție sunt în sarcina cumpărătorului.
- 6) Pentru orice reparații și intervenții posibile în perioada de garanție de către personal neautorizat vor anula orice garanție.
- 7) În perioada de garanție, piesele înlocuite devin proprietatea producătorului.
- 8) Pentru componentele care nu sunt fabricate de noi, se aplică termenii și condițiile producătorului inițial. Prin urmare, cererile potențiale sunt transferate cumpărătorului.
- 9) Această garanție servește doar cumpărătorul inițial. Răspunderea noastră în garanție expiră în acel moment, timp în care:
 - a) proprietarul inițial trece asupra dreptului de proprietate asupra mașinii
 - b) Modificările aduse mașinii au fost făcute fără acordul scris al producătorului
 - c) Au fost adăugate piese și / sau dispozitive care nu au fost fabricate de noi sau aprobate prin acordul scris al producătorului.
- 10) Compania noastră nu este responsabilă pentru daunele aduse podelelor cauzate de utilizarea unei mașini defecte.
- 11) Garanția nu acoperă daunele cauzate de supraîncărcarea excesivă a mașinii (exemplu: utilizarea mașinii, în ciuda defectelor detectate, care au fost cauzate de utilizarea fără întreținere pe termen lung, utilizarea echipamentului necorespunzător sau nerespectarea instrucțiunii, incluse în manualul de instrucțiuni.
- 12) Garanțiile pentru motoare sunt supuse condițiilor producătorului original corespunzător.
- 13) Sub rezerva acordurilor scrise cu compania noastră, garanțiile sunt obligatorii pentru toți vânzătorii noștri de produse noastre.
- 14) Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru dificultățile de revânzare sau utilizare în străinătate, din cauza dispozițiilor pentru protecția proprietății din țara în care a fost vândută mașina

NOTĂ: Dacă solicitarea garanției ar trebui solicitată, vă rugăm să furnizați următoarele:

- data de achiziție
- descrierea detaliată a problemei

BARIKELL SRL