

MASINA IMPRASIAT CUARȚ BARIKELL BR100

Instructiuni de folosire si mentenanta



MAXJONEL SRL

CUI: RO21803460; J28/418/2007

Str. Fratii Buzesti, 76A, Bals, judet Olt, 235100

Comenzi: 0741 499 499 - 0757 101 819;

Piese schimb: 0785 850 961

comenzi@maxjonel.ro; www.maxjonel.ro

CONȚINUT

1. Introducere	3
2. Informații și date tehnice.....	4
2.1 Testarea	4
2.2 Livrare și transport.....	4
2.3 Detalii tehnice	4
3. Funcționarea utilajului	4
3.1 Uz general	4
3.2 Inceperea lucrului	4
3.3 Folosirea utilajului.....	4
4. Curățare și întreținere.....	5
4.1 Curățare	5
4.2 Întreținere	5
5. Măsuri de siguranță	5
5.1 Măsuri generale de siguranță	5

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru. Noi luăm toate măsurile posibile pentru a ne asigura că ajunge la tine în condiții perfecte. Cu toate acestea, în cazul improbabil că găsești sau observi unele daune când primești produsul sau dacă putem să ajutăm în orice fel, vă rugăm să nu ezitați, contactați-ne.

Acest manual conține toate informațiile necesare pentru utilizarea corectă a mașinii. Vă rugăm să urmați cu atenție instrucțiunile și să îl păstrați într-un loc adecvat și accesibil.



Conținutul acestui manual poate fi modificat fără notificare realabilă sau alte obligații pentru a aduce modificări și îmbunătățiri la unitățile deja expediate.

Trebuie specificat că, din motive de vizibilitate și claritate, unele figuri sunt prezentate cu mașina care nu este în configurația corectă de utilizare.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă sau tradusă fără permisiunea în scris a producătorului.

1. Introducere

Acest manual elaborat de producător în conformitate cu Directiva 89/392 CEE și integrarea acesteia (Directiva Echipamentelor Tehnice) are drept scop informarea utilizatorului cu privire la utilizarea și întreținerea corespunzătoare a acestuia. Manualul complet este necesar să fie citit înainte de a efectua orice operațiune și întreținere.

Pentru a clarifica cerințele pentru piese suplimentare sau de înlocuire, trebuie să vă referiți la datele de identificare cuprinse în datele de mai jos pentru a facilita serviciul nostru de asistență tehnică. Manualul trebuie păstrat la îndemâna operatorului pentru consultări imediate în cazul unor probleme sau incertitudini. Utilizatorul nu trebuie să modifice sau să îndepărteze protecțiile de siguranță sau alte părți ale mașinii: fiecare modificare va anula garanția!

În caz de accident, nu poate fi impusă de nicio responsabilitate producătorului în cazul în care mașina este modificată, manipulată, lipsită de protecție fixă și mobilă sau folosită în scopuri care nu sunt specificate de producător.

	<p>Acest simbol este utilizat pentru a evidenția acțiuni sau intervenții care pot cauza vătămarea utilizatorului sau a altor persoane.</p> <p>Când vedeți acest simbol, citiți instrucțiunile și urmați-le cu o atenție deosebită. Este interzis să se folosească utilajul decât dacă este prevăzut cu toate protecțiile prevăzute de producător.</p>
--	---

2. Informații și date tehnice

2.1 Testarea

Înainte de livrare, fiecare utilaj este testat pentru a-i verifica buna funcționare. De asemenea, a fost supus unui control precis pentru a respecta nivelul înalt de calitate pe care Barikell o dorește.

2.2 Livrare și transport

Masina este livrată deja instalată și gata pentru pornire. Când primiți utilajul, controlați starea bună a mașinii; în caz de daune, sunați imediat la Barikell.

2.3 Detalii tehnice

MODEL	BR 100
CAPACITATE	103 L
LĂȚIME ÎMPRĂȘTIERE	850 mm
LĂȚIME MAXIMĂ	1285 mm
GREUTATE	65 kg

3. Funcționarea utilajului

3.1 Uz general

Utilajul se folosește pentru răspândirea uniformă a cuarțului pe pardoselile industriale și civile. Funcționarea distribuitorului se face prin roți care activează arborii pentru a imprastia uniform cuarțul.

3.2 Inceperea lucrului

Înainte de a începe lucrul, verificați următoarele:


- Verificați dacă utilajul este folosit de personal autorizat în acest sens
- Verificați dacă îl folosiți pe o suprafață plană

3.3 Folosirea utilajului

Nu depășiți nivelul de umplere rezervorului, delimitat de plasă. Plasa vă permite să vedeți cantitatea de cuarț și să rețineți piatra.

Determinați cantitatea de cuarț care se va răspândi cu nivelul, din spatele ghidonului, care reglează deschiderea inferioară a buncărului.

ATENȚIE!

	<ul style="list-style-type: none">- Nu faceți nicio intervenție cu distribuitorul în mers- Dacă eliminați plasa pentru a scoate materiale, este obligatoriu ca această intervenție, să fie cu distribuitorul oprit din cablu- În timpul lucrului, nu vă apropiați cu mâinile sau cu alte părți ale corpului în partea inferioară a buncărului- Înainte de a începe să lucrezi, fii sigur că în apropiere nu există nimeni sau nimic care să îți încurce lucrul
---	---

4. Curățare și întreținere

4.1 Curățare

La terminarea lucrului cu utilajul tancul se golește de material și se spală bine cu apă.

4.2 Întreținere

O întreținere regulată și periodică și o utilizare corectă sunt importante pentru a garanta o viață lungă a mașinii.

În această privință:

- unge periodic (la fiecare 50 de ore de lucru) rulmenții, pinioane și lanțul
- verificați periodic dacă șuruburile nu sunt desfăcute

În timpul întreținerii:

- mențineți spațiul de lucru liber, curat și uscat pentru a fi întotdeauna în siguranță
- nu folosiți flăcări deschise pentru nicio operație
- nu folosiți benzină, solvenți sau alte lichide inflamabile
- dacă ridicați distribuitorul, ridicați-l corect cu un cârlig și faceți prinderea într-un mod centrat

N.B. : Orice lucrare la mașină în garanție, trebuie să fie efectuată așa cum a recomandat Barikell. Nerespectarea acestui lucru, invalidarea garanției.

5. Măsuri de siguranță

5.1 Măsuri generale de siguranță

- Nu folosiți mașina în alte scopuri.
- Nu permiteți personalului neautorizat să lucreze cu mașina.
- Înainte de a folosi utilajul, asigurați-vă că a fost eliminat orice pericol.
- În caz de lucru neregulat, asigurați-vă de întreținere.
- Asigurați-vă că protecțiile sunt în vigoare și sunt eficiente.
- Nu purtați haine care pot fi prinse de piesele în mișcare.
- Folosiți echipamentul de protecție personală în conformitate cu normele de siguranță.
- Consultați angajatorul cu privire la legea privind măsurile de siguranță și prevenirea accidentelor